

USB-Firmware-Update-Anleitung

USBBootloader.exe ist das Softwaretool für die Aktualisierung der Firmware des von Decision-Computer entwickelten USB Serial Device Board. Wenn Sie eine neue Version der

Firmware (.hex) erhalten, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Firmware des Board zu aktualisieren:

1. Entfernen Sie die externe Eingangssignalspannung und unterstützen Sie nur die Gerätestromversorgung.
2. Stellen Sie Board Id 15 (Alle ein) für den Update-Modus ein und drücken Sie die Taste Reset.
3. Verbinden Sie den PC über USB mit dem Board.
4. Wenn diese Funktion erstmalig verwendet wird, geben Sie bitte den Ordner Treiber als Installationspfad für den Treiber an, um diesen zu installieren.
5. Öffnen Sie die Software USBBootloader.exe, klicken Sie auf die Schaltfläche öffnen und wählen Sie die hex-Datei aus; klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Download, um die Firmware zu aktualisieren.
6. Stellen Sie die Board Id zwischen 0 ~ 14 ein und drücken Sie die Taste Reset; schließen Sie dann den PC wieder an.